



COMERCIAL DEL RECAMBIO  
**MASSANET**  
desde 1944

## **Pattex Nural - 328751 - PATTEX NURAL 5 0.5ML adhesivo espejo retrovisor**

Introducción al producto/descripción:

Dosis para una aplicación.

Características del producto:

El estuche se compone de un tubo de adhesivo (parte A) y una malla de nylon (parte B). La malla está impregnada en activador y mide 40mm x 40mm

Extraer el soporte, si viniera con el espejo retrovisor

Marcar exactamente por el exterior el lugar correcto donde va a colocarse el soporte

Eliminar todo el residuo del adhesivo anterior que pudiera quedar en el soporte o en el parabrisas con una cuchilla. Antes de manejar la malla con activador comprobar que las manos estén exentas de suciedad. Medir el soporte y cortar la malla al tamaño requerido

Cortar la boquilla del tubo (parte A) y aplicar el producto de forma uniforme sobre el soporte de modo que todo el área quede cubierta

Con cuidado, colocar la malla sobre el adhesivo del soporte

Asegurarse de que el soporte está en la posición correcta y colocarlo sobre el parabrisas en la posición señalada previamente

Mantener el soporte apretado contra el parabrisas por lo menos 30 segundos

Antes de colocar el brazo del espejo retrovisor dejar que el adhesivo endurezca durante 15 minutos



# NURAL5

Adhesivo  
especial  
retrovisores

Cola especial  
retrovisores

